



Инструкция по установке


Артикул **01233**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	V-class	2.2	2014-н.в.	Mercedes-benz	Vito	2.2	2014-н.в.




Комплект крепежа

0300		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
0300-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Демпфер	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Установить в отверстия щита демпферы. Снять штатный пыльник.

1. Установить под штатные болты подрамника кронштейны. Вернуть на место пыльник, прорезав в нём отверстия под кронштейны и остальной крепеж защиты.
2. Установить передние точки заднего щита совместно с задними точками переднего на подрамник при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.
3. Установить задние точки заднего щита на подрамник автомобиля при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб и Гр. Шайб 8.
4. Установить передние точки первого щита при помощи на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:45:33