

Накладки на пороги для CRETA (2016-)  
Hyundai Creta (2016-). Артикул. NP.2310.1



Накладки с надписью устанавливаются на пороги передних дверей.

Накладки без надписи – на пороги задних дверей.

1. Демонтировать штатную накладку, обезжирить порог (Рис.1, Рис.2).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча (Рис.3).
3. Приложить накладку по центру порога. Плотно прижать накладку по периметру.
4. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис.4).
5. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



Фото установленных накладок

Накладки на остальные пороги устанавливаются аналогичным образом.

Наименование модели автомобиля, изображенное на накладках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные накладки.