

Chevrolet Niva 2010-

Артикул:	R.1004.001 Защита переднего бампера d76
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	6	Шт.
2. Гайка М8.....	6	Шт.
3. Гайка М10х1,25.....	4	Шт.
4. Шайба 6.....	2	Шт.
5. Шайба 8.....	12	Шт.
6. Шайба 10.....	4	Шт.
7. Стойка.....	2	Шт.
8. Кронштейн правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн левый.....	1	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить две средние гайки М6 крепления переднего бампера.
2. Установить стойки, закрепить открученной гайкой М6.
3. Открутить четыре гайки М10 крепления балок усилителя бампера.
4. На шпильки установить кронштейны левый и правый. Закрепить открученными гайками М10. (В некоторых комплектациях автомобилей усилители бампера отсутствуют. Воспользоваться гайками М10 из комплекта крепежа).
5. Установить защиту бампера на кронштейны и стойки. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется применение пневмо-инструмента. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).