

Chevrolet Captiva

Артикул: R.1006.007 Защита заднего бампера d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х35.....	2 Шт.
2. Шайба 8.....	2 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5. Втулка	2 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пластиковые пистоны из двух средних отверстий крепления заднего бампера (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на отверстия крепления заднего бампера через втулки, используя болты М8х35 (рис.1).
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмо-инструмента (М8-30 Нм).



Рис.1