

Ford Explorer 2013

Артикул: R.1804.002 Защита переднего бампера d76+d57
Кузов: Все с профильной защитой картера.
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х110.....	2	Шт.
2.Болт М10х25.....	4	Шт.
3.Болт М8.....	2	Шт.
4.Шайба 10.....	10	Шт.
5.Шайба 8.....	2	Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
8.Гайка М10.....	4	Шт.
9.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
10.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
11.Кронштейн.....	2	Шт.
12.Защита бампера.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней части подрамника.
2. Закрепить кронштейн на закладной болтом М8.
3. Установить гайку закладную М10 на отверстия в верхней части подрамника.
4. Закрепить кронштейн при помощи болта М10х110.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

