

Ford Explorer 2013

Артикул: R.1804.005 Защита заднего бампера d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х50.....	2	Шт.
2.Болт М10х25.....	4	Шт.
3.Болт М6.....	2	Шт.
4.Шайба 10.....	10	Шт.
5.Шайба 6.....	2	Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
7.Шайба пружинная 6.....	2	Шт.
8.Гайка М10.....	4	Шт.
9.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
10.Кронштейн.....	2	Шт.
11.Защита бампера.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать овальные заглушки из усилителя бампера в задней части автомобиля.
2. Установить в отверстия гайки закладные М10.
3. Установить кронштейн. Закрепить его болтом М10х50 к установленной гайке закладной и к штатному резьбовому отверстию крепления заднего бампера, при помощи болта М6 из комплекта крепежа.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

