

## Ford Ecosport

**Артикул:** R.1805.003 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|  |    |     |
|--|----|-----|
| 1.Болт М8.....                         | 2  | Шт. |
| 2.Болт М10.....                        | 14 | Шт. |
| 3.Шайба 8.....                         | 2  | Шт. |
| 4.Шайба 10.....                        | 22 | Шт. |
| 5.Шайба пружинная 8.....               | 2  | Шт. |
| 6.Шайба пружинная 10.....              | 14 | Шт. |
| 7.Гайка М10.....                       | 8  | Шт. |
| 8.Гайка закладная М8 фиксируемая.....  | 2  | Шт. |
| 9.Гайка закладная М10 фиксируемая..... | 2  | Шт. |
| 10.Гайка закладная М10.....            | 2  | Шт. |
| 11.Кронштейн передний.....             | 2  | Шт. |
| 12.Кронштейн задний.....               | 2  | Шт. |



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М10 и гайку закладную М10 фиксируемую в отверстия передней части днища автомобиля.
2. Закрепить передний кронштейн при помощи болтов М10.
3. Установить гайку закладную М8 фиксируемую и гайку закладную М10 фиксируемую в отверстия передней части днища автомобиля.
4. Закрепить задний кронштейн.
5. Установить защиту порога. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).