

Hyundai Grand SantaFe

Артикул:	R.2307.005 Защита заднего бампера d57xd57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2013
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х1,25х35.....	2	Шт.
1.Болт М10х25.....	4	Шт.
2.Шайба 10.....	12	Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
4.Гайка 10.....	4	Шт.
5.Кронштейн правый.....	1	Шт.
6.Кронштейн левый.....	1	Шт.
7.Защита бампера.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления усилителя заднего бампера. Установить кронштейны, закрепить штатными болтами.
2. Прикрепить кронштейны болтами М10х1,25 в штатные резьбовые отверстия лонжеронов автомобиля.
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х25 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм).

