

## Mitsubishi Outlander

**Артикул:** R.4008.004 Защита переднего бампера d57

**Кузов:** Все

**Год выпуска:** 2012

**Объем двигателя:** Все

**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M 8 x30.....	4 Шт.
2.Гайка M 8 .....	4 Шт.
3.Шайба 8 .....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8 .....	4 Шт.
5.Кронштейн левый.....	1 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.
7.Защита бампера.....	1 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейны на штатные места крепления подрамника в передней части автомобиля (рис.1).
- 2.Закрепить защиту бампера на кронштейнах, при помощи болтов M8 и гаек M8.
- 3.Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30).



Рис.1



Mitsubishi Outlander 2012