

Toyota Land Cruiser 200

Артикул: R.5717.012 Защита заднего бампера 75x42 овал уголки
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2015
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	12	Шт.
2. Болт М12х1,25х30.....	2	Шт.
3. Шайба 10.....	22	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	12	Шт.
5. Шайба 12.....	2	Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	2	Шт.
7. Гайка М10.....	10	Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2	Шт.
9. Кронштейн правый.....	1	Шт.
10. Кронштейн левый.....	1	Шт.
11. Балка правая.....	1	Шт.
12. Балка левая.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить левую и правую балки на отверстия в лонжеронах при помощи гаек фиксируемых М10 и болтов М10х35 (рис. 3).
4. Скрепить кронштейн и балку при помощи болта М10х35 и гайки М10.
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента