

## Changan CS35

**Артикул:** R.8901.002 Защита порогов d57.  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4	Шт.
2.Болт М10х25.....	8	Шт.
3.Болт М10х40.....	2	Шт.
4.Шайба 8.....	6	Шт.
5.Шайба 10.....	18	Шт.
6.Гайка М8.....	2	Шт.
7.Гайка М10.....	8	Шт.
8.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
9.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
10.Кронштейн задний.....	2	Шт.
11.Кронштейн передний.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Удалить резиновые заглушки из отверстий в лонжероне передней части автомобиля .
2. Установить в отверстие гайку закладную М8, закрепить лапками.
3. Извлечь пистон из ребра порога передней части автомобиля.
4. Установить передний кронштейн. Крепить болтом М8 в установленной гайке закладной и болтом М8 с гайкой М8 в отверстии ребра порога.
5. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля.
6. Установить задний кронштейн, крепить болтом М10х40.
7. Установить защиту порогов, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



