

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A8	2.8, 3.7	1994-2002

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Установить задний щит под штатные болты крепления подрамника
- 2 Закрепить передние точки второго щита и задние точки первого щита при помощи ПШ 70x14 М8x30 - 2 шт, заложив их в отверстие подрамника, и гайек М8.
- 3 Передние точки первого щита закрепить к а/м при помощи ПР 50x20 М8 и болтов М8x30

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:52:28