

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь















Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	Xedos 9	2.0, 2.3, 2.5	1993-2002

**Изображение отсутствует**



## Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



### Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 и Петлю буксировочную при помощи Болта M10x30 и Болта M10x35, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника Кронштейны при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:51:12