

Hyundai Tucson

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Артикул: | 9.2309 Комплект порогов |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2015 |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 8 Шт. |
| 2. Болт М6х30..... | 4 Шт. |
| 3. Шайба 6..... | 4 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 5. Шайба пружинная 6..... | 4 Шт. |
| 6. Шайба пружинная 10..... | 8 Шт. |
| 7. Гайка фиксируемая М10..... | 8 Шт. |
| 8. Кронштейн передний..... | 2 Шт. |
| 9. Кронштейн средний..... | 2 Шт. |
| 10. Кронштейн задний..... | 2 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М10 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (рис. 3).
4. Установить кронштейн средний под пыльник на штатные резьбовые отверстия М6 в средней части днища автомобиля при помощи болтов М6х30 (рис. 4).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (рис. 5).
6. Установить порог на кронштейны.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М6-10Нм).





Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5