

Накладка на багажник Ravon R4 (2016-)  
Артикул. NB.1303.1



**Установку наклейки производить при температуре от +15 до +35 °C**

1. Обезжирить верхнюю часть бампера (Рис. 1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча с наклейки (Рис. 2).
3. Приложить наклейку по центру бампера.
4. Плотно прижать наклейку по периметру.
5. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис. 3).
6. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



Фото установленной наклейки