

Hyundai SantaFe

Артикул:	R.2306.003 Защита переднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х60.....	3 Шт.
2. Болт М8х35.....	2 Шт.
3. Болт М6х60.....	1 Шт.
4. Болт М6х23.....	3 Шт.
5. Гайка М8.....	3 Шт.
6. Шайба 8.....	8 Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
8. Шайба 6.....	4 Шт.
9. Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
10. Шпилька закладная М8.....	1 Шт.
11. Кронштейн переходной.....	3 Шт.
12. Полоса переходная.....	1 Шт.
13. Втулка Н20.....	4 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пластиковый пыльник двигателя.
2. Установить левый переходной кронштейн на место крепления звукового сигнала (рис.1).
3. Закрепить правый переходной кронштейн на штатное резьбовое отверстие перелней панели рамки радиатора (рис.2).
4. Закрепить переходную полосу на штатное отверстие в усилителе бампера при помощи закладной шпильки (рис.3).
5. Установить пластиковый пыльник. Установить центральный кронштейн при помощи втулок (рис.4).
6. Закрепить защиту бампера. На боковых кронштейнах крепить через втулки.
7. Отрегулировать положение защиты бампера, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М8-30 Нм, М6-10 Нм).

