

## Nissan X-Trail

<b>Артикул:</b>	R.4122.010 Защита заднего бампера d57 "уголки"
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х35.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Болт М12х1,25х30.....	4 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	8 Шт.
7. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
8. Шайба 12.....	4 Шт.
9. Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
10. Гайка М10.....	4 Шт.
11. Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
12. Кронштейн правый.....	1 Шт.
13. Кронштейн левый.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия левого лонжерона (рис. 2).
3. Установить кронштейн левый на гайки фиксируемые М8 и на штатное резьбовое отверстие в лонжероне при помощи болтов М8х35 и болта М12х1,25х30.
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм, М8-30Нм).






Рис.1



Рис.2